




Línea 39 Libby

Monocomando para cocina.

Art. 0411.04



Nº	Código	Denominación
1	0181/39.14.0	Manija completa.
2	0181/B1.7	Capuchón.
3	0181/B1.10	Tuerca.
4	0411/B1.25.0	Cartucho Ø35mm.
5	0412/87.8.0	Kit de fijación.
6	0411.04/39.15.0	Anillo base.
7	0411/B2.20.0	Flexible M10x1.
8	0181/39.6	Arandela de goma.
9	0201/87.7	Aireador.
10	0181/39.4	Boquilla.
11	0181/39.4.0	Boquilla armada completa con aireador.
12	0181/39.13	Prisionero.
13	0181/39.16	Letra fría/caliente.
14	0181/39.7	Cortachorro.
15	0452.1	Roseta.
16	0411.04/39.7	O'ring Ø18 x 2,5.

Algunos de estos componentes pueden no figurar en la lista de precios. Para solicitar los mismos comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.