

fv-ecomatic

373

Instalación y mantenimiento



FV-ecomatic 373


FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.


373_Canilla automática para lavatorio.




FV-ecomatic 373

Pasos para la instalación:

- 1_ Ubique el pico, pasando el vástago roscado por el agujero del lavatorio. Luego coloque la arandela de plástico y después enrosque la tuerca hexagonal.




- 2_ Para la alimentación del lavatorio debe conectar una manguera flexible a la entrada del pico y a la salida de agua. Esta manguera y la roseta de canilla no vienen incluidas en este juego.





FV-ecomatic 373

3. Estos productos automáticos, de alto rendimiento funcional, son accionados por el usuario en el momento de uso, y se cierran automáticamente luego de haber liberado una cantidad predeterminada de agua en un tiempo limitado (reducen de 30 a 77% el consumo de agua, evitando su desperdicio). La línea Ecomatic utiliza el sistema de accionamiento hidromecánico, esto es apertura y cierre están dadas por la actuación de dos fuerzas simultáneas; hidráulica (presión de agua), y la presión de accionamiento manual.



4. Una vez finalizada la instalación compruebe el funcionamiento del juego.





Si se trata simplemente de restos sueltos: lávelo bajo un chorro de agua fuerte.


Si se tapa con sedimentos sólidos calcáreos (sarro): colóquelo en un vaso con vinagre de alcohol durante toda la noche.



En caso de querer limpiar la boquilla antivandálica, utilice la llave especial provista en el juego para retirarla.


Herramientas para la instalación

Herramientas incluidas en el pack.



Llave para boquilla

Herramientas no incluidas en el pack.



Llave

FV-ecomatic 373

Instalación

Este juego le brindará un perfecto funcionamiento de por vida.

Para que funcionen de esa forma correctamente, siga los siguientes pasos:

- 1_ Antes de acoplar el juego, limpie el fondo del tanque y deje correr suficiente agua por la cañería.
- 2_ Verifique que la cañería de alimentación esté perfectamente libre de restos de revocos, cascotes, arena, etc.

Caudal

Caudal de salida: 4 Lts/min. Volumen por accionamiento: 0.6 Litros.

Valores obtenidos a 0.4 BAR de presión estática requerida y 20 litros por minuto de alimentación. Tiempo de accionamiento, ~8 segundos.

Repuestos

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma, todos nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada cualquier línea o producto. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítelos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: www.fvsa.com

Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. **NUNCA** use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.



FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Web: www.fvsa.com

Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2008BQJ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán
Juluy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274