



# Tapas Tecla de doble accionamiento 368.03 y 368.04 para válvula de descarga

Instalación y mantenimiento



*0368.01 Válvula para embutir.*

*0368.03 Tapa con tecla de doble accionamiento*

*0368.04 Tapa con tecla de doble accionamiento*

# Limpieza / Mantenimiento

---

Use solamente productos jabonosos suaves. **NUNCA** use productos, abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos.

Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado.

Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores.

En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado.

Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

---



---

## **FV S.A.**

Bdo. de Irigoyen 1053  
B1604AFC Florida  
Buenos Aires

Argentina

Tel: (011) 4730-1000

Fax: (011) 4730-1160

Fax ventas:(011) 4730-0785

**Web:** [www.fvsa.com](http://www.fvsa.com)

**E-Mail:** [fvresponde@fvsa.com](mailto:fvresponde@fvsa.com)

## **Centro de Atención al Usuario "FV responde":**

**Buenos Aires**  
Tel: (011) 4761-1418/1517

**Bahía Blanca**  
Pueyrredón 74  
B8000JOB Bahía Blanca  
Tel: (0291) 456-1999

**Córdoba**  
Urquiza 2265  
X5001FTK Córdoba  
Tel: (0351) 471-8863

**Mendoza**  
Maipú 235  
M5500CVE Mendoza  
Tel: (0261) 438-0528

**Rosario**  
Eva Perón 5357  
S2008BQJ Rosario  
Tel: (0341) 456-2339

**Tucumán**  
Jujuy 779  
T4000IQO Tucumán  
Tel: (0381) 424-2274

## **Distribuye:**