


manhattan

Ducha articulada autolimpiante ø 22 cm


Instalación y mantenimiento





Nota:
Todas las medidas
están en mm.


Distribución de los
conos de salida



Caudal

El siguiente gráfico muestra cuántos litros salen por B (ducha Manhattan) en función de los que entran por A (brazo de ducha) a determinada presión.

Ejemplo:
" Si por A entran
15 litros/min
a 0,4 BAR,
por B saldrán
13 litros/min "



Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos, abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos. Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

Sistema autolimpiante

Los conos de salida se autolimpian con el uso y también pueden limpiarse manualmente, según muestra la figura.



FV S.A.

Bernardo de Irigoyen 1053
B1604AFC Florida
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Tel: (011) 4730-5300
Fax: (011) 4730-5363

Centro de Atención al Usuario FV responde para todo el país

Tel: 0810-555-5300

E-mail: fvresponde@fvsa.com

Sucursales:

Bahía Blanca
Pueyrredón 74 - B8000JOB Bahía Blanca
Tel: (0291) 456-1999

Córdoba
Urquiza 2265 - X5001FTK Córdoba
Tel: (0351) 471-8863

Mendoza
Maipú 235 - M5500CVE Mendoza
Tel: (0261) 438-0528

Rosario
Eva Perón 5357 - S2008BQQ Rosario
Tel: (0341) 456-2339

Tucumán
Jujuy 779 - T4000IQO Tucumán
Tel: (0381) 424-2274

Web: www.fvsa.com