


Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purga muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

0106/B5 Juego monocomando para bañera y ducha.

Una vez finalizada la instalación y antes de colocar el revestimiento final, probar la estanqueidad del circuito. Después de que esté terminado el revestimiento quitar el protector y colocar la tapa y la manija.




Instalación del esqueleto

3 Opciones de instalación



- 1-Cañño roscado de 1/2" Gas (plástico o metálico).
- 2-Cañño plástico de 1/2" Gas con inserto metálico.
- 3-Cañño de cobre + niple adaptador de 1/2" Gas.


Agua caliente

Agua fría



Protectores / limitadores de pared terminada





Para derivar la salida de agua hacia la ducha, tire del botón transferencia y girelo en sentido horario 1/4 de vuelta.

Para derivar agua por el pico, gire nuevamente 1/4 de vuelta en el mismo sentido hasta la posición inicial.

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad,

que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado, en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario FV Responde

En Argentina 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior - export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre este producto.

www.fvsa.com