




Cala

0103/R1 - 0103/R1L - 0103/R1E - 0103/R1EL


Instalación y mantenimiento

0103/R1 - 0103/R1L - 0103/R1E - 0103/R1EL


Juego para bañera y ducha de dos llaves
y transferencia, con ducha.



Niveles de instalación



Cuadro de ducha



Todas las medidas están en mm.

Cuando ubique la grifería en la pared, preste especial atención a las medidas máximas y mínimas, y a la medida de conexión de entradas y salidas.


Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

También es importante evitar soldar cerca del esqueleto, porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas o provocar fisuras en el mismo, con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.


Cala - R1 - R1L - R1E - R1EL

Juego 0103/R1




Cala - R1 - R1L - R1E - R1EL

Juego 0103/R1L




Cala - R1 - R1L - R1E - R1EL

Juego 0103/R1E



Cala - R1 - R1L - R1E - R1EL

Juego 0103/R1EL




Recomendaciones de instalación.

1

Instalación de la ducha


- 1.1** Coloque la roseta en el brazo de la ducha.
- 1.2** Enrosque el brazo de la ducha en la conexión de pared.
- 1.3** Enrosque la ducha en el brazo.



2

Instalación de los volantes

- 2.1** Enrosque las rosetas en cada llave.
- 2.2** Coloque los volantes y fíjelos con la ayuda del tornillo.
- 2.3** Coloque la tapa del volante.




3

Instalación del pico

- 3.1** Inserte la roseta en el pico y rósqelo en el esqueleto.





En caso de poseer aireador, utilice la herramienta correspondiente para retirarlo y lávelo bajo un chorro de agua. Si está tapado, colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.



¡Atención! No intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo.

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso – Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería, y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento, y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado. En caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario FV Responde para todo el País

En Argentina: 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior: export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.

www.fvsa.com