

termostato universal

Línea 89

Instalación y mantenimiento



FELICITACIONES !

El producto que Usted adquirió ha pasado por los más estrictos controles de calidad, de funcionamiento y de los acabados, asegurándole una vida libre de inconvenientes durante años.

Agradecemos la elección que ha hecho y, por sobre todas las cosas, la confianza depositada en nosotros. Ella es la que nos motiva a mejorar día a día nuestro trabajo.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

Juego para ducha y bañera


Art. 0216 (Ducha/bañera c/termostato y pico transferencia)

Art. 0218 (Ducha con termostato)

Instalación del cuerpo base

(Art. 0216.FVBASE)


(Art. 0218.FVBASE)



1_Una vez finalizada la instalación y antes de colocar el revestimiento final, probar la estanquidad del circuito.

2_Después de que esté terminado el revestimiento, quitar el protector plástico de pared terminada y colocar el conjunto exterior (ver próximos pasos).

Instalación del conjunto exterior




Todas las medidas están en mm.
La ducha es la misma para ambos juegos.

Posición de la arandela para regulación de la temperatura (12) *ver la pieza en repuestos.*

Para que se cumplan las condiciones óptimas de funcionamiento para regular la temperatura, la instalación debe respetar estas dos consignas:


- 1_ La marca de pintura (P) debe coincidir con la línea en relieve (R), orientadas hacia abajo.
- 2_ Una vez posicionadas ambas marcas, colocar la arandela (12) como lo muestra el dibujo (con la marca coincidiendo con P y R).



Repuestos

Art.0120/49

Ducha regulable completa, de lujo



Nº CODIGO

1 0546.6.0 RD

2 0216/89.13 RD

3 06140.00010

4 0115.17.0.1A R

5 02246.00161

6 0411.01.12

7 F.V901224 RD8

8 0216/89.14.0 RD

9 0216/68.25.0 R

10 0103/42.18 RD

11 0106/92.16 RD5

12 0216/68.10 RD

13 0216/68.13.0 R

14 0216.8 RD

15 0216/68.6 RD

16 0216/89.11 RD

17 05415.10140

18 0216/68.3 RD

19 02120.00030

20 0216/68.7 RD

21 42103.12240

22 0120.8.1 RD5

23 0120.2.1 RD

24 05415.10140

A1 Art. 0216.FVBASE Unidad termostática para bañera y ducha.

A2 Art. 0218.FVBASE Unidad termostática p/ducha (no incluye el codo pico salida_14).

DENOMINACION

Roseta para brazo de ducha, con O'ring .

Roseta para regulación de temperatura

Brazo de ducha, pesado.

Pico salida sin roseta.

Tornillo p/desagüe universal.

Tornillo para volante.

Prisionero M4.

Volante completo.

Cartucho termostático.

Roseta.

O'ring ř 27,15 x ř 2

Arandela de tope.

Tapa p/juegos termostáticos con carátula.

Codo pico salida.

Resorte.

Brazo para volante.

O'ring ř 17,8 x 3,1.

Tuerca.

Tornillo para tapa de ducha.

Capuchón.

Arandela de seguridad.

Guarnición de goma para tapa lluvia.


Tapa lluvia.

O'Ring Ř 17,8 x 3,1

Instrucciones de uso

Para lograr una temperatura mayor de 38° C presione "D" y gire

Para lograr una temperatura menor de 38° C simplemente gire



Al girar el volante (A) obtendrá agua a través del pico (B).

Si desea obtener salida de agua por la ducha, baje la perilla (E) que se encuentra en la parte superior del pico.

Para seleccionar la temperatura deseada utilice la campana (C).

Para obtener temperaturas superiores a 38°C debe presionar el botón (D) y girar la campana.

Para temperaturas inferiores solamente gire la campana.

Este juego tiene un dispositivo (D) que evita superar los 38°C accidentalmente.

Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos.

Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado. Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores. En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.

Presión / Caudales

Los caudales para los termostatos son los siguientes:

Por pico: 17 litros por minuto a 1Kg/cm² de presión de agua.

Por ducha: 12 litros por minuto a 1Kg/cm² de presión de agua.



FV S.A.

Bdo. de Irigoyen 1053

(1602) Florida

Prov. Bs. As.

Argentina

Tel: (011) 4730-1000

Fax: (011) 4730-1160

Fax ventas: (011) 4730-0785

Web: www.fvsa.com

E-Mail: fvresponde@fvsa.com

Centro de Atención al Usuario "FV responde" :

Buenos Aires

Tel: (011) 4761-1418/1517

Bahía Blanca

Pueyrredón 74 - (8000) Bahía Blanca

Tel: (0291) 456-1999

Córdoba

Urquiza 2265 - (5000) Córdoba

Tel: (0351) 471-8863

Mendoza

Maipú 235 - (5500) Mendoza

Tel: (0261) 438-0528

Rosario

Eva Perón 5357 - (2000) Rosario

Tel: (0341) 456-2339

Tucumán

Jujuy 779 - (4000) Tucumán

Tel: (0381) 424-2274

Distribuye: